

# HI 145 Termometar u obliku slova T



- Točnost  $\pm 0,3$  ° C
- T-oblik za lako čitanje
- Dostupne dvije duljine sonde
- CAL CHECK<sup>®</sup> funkcija
- Idealno za polu-krute tvari, pripremu juha i prilikom prženja
- Iznimno dugo trajanje baterije od više od godinu dana

HI 145 termometri su napravljeni za HACCP programe i nude izvedbu po najvišim standardima s maksimalnom jednostavnošću upotrebe. HI 145 termometar je idealan za praćenje ulazne robe i skladišta hrane, kao i za primjenu kod pripreme hrane i tijekom kuhanja. LCD smješten na vrhu uređaja omogućuje jednostavna očitavanja pri pripremi hrane. HI 145-00 i HI 145-01 su opremljeni sa 125 mm AISI 316 sondom od nehrđajućeg čelika. Oštar konusni vrh osigurava brz odziv i veću točnost unutar cijelog raspona. HI 145-20 i HI 145-30 isporučuju se s 300 mm sondom od nehrđajućeg čelika, idealnom za praćenje vrućih tekućina, npr. prilikom prženja i prireme juha. HI 145 serija sadrži ekskluzivnu Cal Check<sup>®</sup> značajku. Kada je instrument uključen, on provodi samoprovjeru kalibracijskog statusa i prikazuje rezultate na LCD-u. Točnost je osigurana i Vaša mjerenja su pouzdana.

Raspon	HI 145-00	-50,0 do 220 ° C
	HI 145-20	
	HI 145-01	-58,0 do 428 ° C
	HI 145-30	
Rezolucija	HI 145-00	0,1 ° C (-50,0 do 199,9 ° C)
	HI 145-20	1 ° C (200 do 220 ° C)
	HI 145-01	0,1 ° C (-58,0 do 199,9 ° F)
	HI 145-30	1 ° C (200 do 428 ° F)
Točnost	HI 145-00	$\pm 0,3$ ° C (-20,0 do 90,0 ° C);
	HI 145-20	$\pm 0,4\%$ cijele skale (izvan)
	HI 145-01	$\pm 0,6$ ° C (-4 do 194,0 ° C);
	HI 145-30	$\pm 0,4\%$ cijele skale (izvan)
Sonda	HI 145-00	od nehrđajućeg čelika promjera 125 x 5 mm
	HI 145-01	
	HI 145-20	od nehrđajućeg čelika promjera 300 x 5 mm
	HI 145-30	
Vrsta baterije/Trajanje	1.5V AAA / oko 10.000 sati neprekidne uporabe, automatsko isključivanje nakon 8 minuta nekorštenja	
Radna okolina	-10 do 50 ° C (14 do 122 ° F); rel. vlaž. maks. 95%	
Dimenzije	HI 145-00	92 x 165 x 38 mm
	HI 145-01	
	HI 145-20	92 x 340 x 38 mm
	HI 145-30	
Težina	HI 145-00	65 g
	HI 145-01	
	HI 145-20	80 g
	HI 145-30	



**OPSEG ISPORUKE :** Svi modeli HI 145 serije isporučuju se u kompletu s baterijom i uputama

HI 145-00 sa 125 mm sondom

HI 145-01 sa 125 mm sondom

HI 145-20 sa 300 mm sondom

HI 145-30 sa 300 mm sondom