

HI 151-00 Checktemp[®]

4C Sklopivi džepni termometar



- Točnost $\pm 0,3$ ° C
- CAL CHECK[®] funkcija
- Sklopiva ubodna sonda od nehrđajućeg čelika
- Omogućuje kutno mjerenje
- Ergonomski dizajn
- Automatsko isključivanje

Sklopivi Checktemp[®] 4 pruža praktična mjerenja temperature u prehrambenoj industriji. Posebna pozornost posvećena je ergonomskom obliku Checktemp[®] 4. Ovaj termometar udobno i sigurno leži u ruci. Očitavanja na LCD-u na strani ručke lako su vidljiva i jednostavna za očitati. Odlikuje se brzim očitanjima, sklopivom sondom izrađenom od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika, a može prodrijeti u polu-smrznute i polukrute namirnice kao što su meso, sladoled i sirevi. Kada završite s korištenjem Checktemp[®] 4, obrišite sondu i preklopite ju. Checktemp[®] 4 se automatski isključuje tako da ga možete sigurno nositi u džepu.

Kada rasklopite sondu od nehrđajućeg čelika, Checktemp[®] 4 se automatski uključuje i odmah provodi kalibracijsku provjeru. Ova jedinstvena HANNA značajka, CAL CHECK[®], pruža sigurnost znajući da imate precizna mjerenja. CAL CHECK[®] vam također javlja ako je vaša baterija prazna ili ako uređaj zahtijeva recalibraciju.

OPSEG ISPORUKE: HI 151-00 (Checktemp[®] 4 C) se isporučuje s baterijom i uputama.

Specifikacije	
Raspon	-50,0 do 220 ° C
Rezolucija	0,1 ° C (-50,0 do 199,9 ° C); 1 ° C (200 do 220 ° C)
Točnost	$\pm 0,3$ ° C ± 1 znamenka (-20,0 do 90,0 ° C); $\pm 1\%$ pune skale ± 1 znamenka (izvan)
Calibration Check	Automatski, pri pokretanju
Sonda	Od nehrđajućeg čelika, ubodna, 117 x 3,5 mm promjer
Vrsta baterije/Trajanje	1.5V AA / oko 25.000 sati kontinuiranog korištenja, automatsko isključivanje nakon 8 minuta nekorištenja
Radna okolina	0 do 50 ° C (32 do 122 ° F); rel. vlaž. maks. 95%
Dimenzije	165 x 50 x 20 mm
Težina	100 g