

# HI 7871 • HI 7873

## Mini kontroleri za razinu tekućine



HI 7871 je mini kontroler za kontrolu razine tekućine na udaljenosti do 100 m. Ovaj instrument je vrlo kompaktan i lako stane u skućene prostore. Jednostavan je za korištenje i idealan za gotovo sve aplikacije kotrole razine tekućine, kao što su industrijske i komunalne vode, spremnici s hranjivim tvarima u poljoprivredi, hidroponi, akvakultura i kupke za ispiranje kod oplata. HI 7871 ima karakteristike visoke i niske razine kontrole. Ovaj instrument je spojen na 2-žični odašiljač (HI 7874), što je idealno za nadzor razine u udaljenim aplikacijama. HI 7873 uključuje alarm za prelijevanje tekućine.

Kompletni mjerni sustav razine tekućine zahtijeva:

- kontroler (HI 7871 ili HI 7873)
- držač šipke s pojačalom strujnih krugova (HI 7874)
- paket mjernih šipki (HI 731324)
- priključak (HI 7164)

#### OPSEG ISPORUKE :

Svi modeli se isporučuju s montažnim kućištem i uputama.

#### DODATNA OPREMA :

HI 7874 Transmitter razine tekućine

HI 7164 Undecal priključak

Specifikacije	HI 7871	HI 7873
Prijenos	Maks. 100 metara	
Električni priključak	HI 7164 undecal priključak (nije uključen)	
Podešavanje razine	Visoka i niska razina	
Pokazatelj razine	Visoka i niska razina	
Senzori (šipke)	3 (nije uključeno) (HI 731324 pakiranje od 5 kom.)	4 (nije uključeno) (HI 731324 pakiranje od 5 kom.)
Odašiljač	HI 7874 (nije uključen)	
Izlazni kontakt	1 relej (2A/250 VAC, 30 VDC)	2 releja (2A/250 VAC, 30 VDC)
Radna okolina	0 do 50 °C; rel. vlaž. maks. 85% bez kondenzacije	
Napajanje	110/115 VAC; 50/60 Hz 220/240 VAC; 50/60 Hz	
Dimenzije	79 x 49 x 95 mm	
Težina	250 g	