

HI 9064 • HI 9065

Higrometri



HI 9064 i HI 9065 su čvrsti vodootporni higrometri posebno dizajnirani za vanjski rad u HVAC sustavima (grijanje, ventilacija, klima). Smješteni su u čvrstom vodootpornom kućištu kako bi se osigurala maksimalna zaštita na tom području. Sonda za relativnu vlagu sadrži tankoslojni polimerni senzor, koji brzo obavlja sva očitavanja relativne vlažnosti do 98% točnosti. "HOLD" tipka odmah zamrzava očitavanja na LCD zaslonu. HI 9065 također može mjeriti temperaturu s unutarnjim senzorom u sondi od 0 do 60 ° C, kao i od 32 do 140 ° F.

OPSEG ISPORUKE : HI 9064 i HI 9065 isporučuju se sa sondama za relativnu vlažnost s 2m kabla, baterijama, čvrstim kovčegom i uputama.

DODATNA OPREMA :

| | |
|--------------|--|
| HI 721317 | Čvrst kovčeg za prijenosne vodootporne uređaje |
| HI 70608 / 2 | Sonda za relativnu vlažnost s 2 m kabla |
| HI 70608 / 5 | Sonda za relativnu vlažnost s 5 m kabla |
| HI 70605 / 2 | Sonda za relativnu vlažnost s 2 m kabla |
| HI 7101 | Kalibracijska komora za relativnu vlažnost sa sinteriranim poklopcem |
| HI 7111 / P | Kalibracijska sol za relativnu vlažnost (boca od 15 g) |
| HI 7121 / P | Kalibracijska sol za relativnu vlažnost (boca od 33 g) |

| Specifikacije | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Raspon | 5,0 do 95,0% | |
| | -- | 0.0 do 60.0°C / 32 do 140°F |
| Rezolucija | 0,1% | |
| | -- | 0.1°C / 1°F |
| Točnost | ± 2% | |
| | -- | ±0.4°C / ±1 °F (za jednu godinu, uključujući pogrešku baterije) |
| Kalibracija za relativnu vlažnost | U 2 točke, pomoću trimera na sondi za relativnu vlažnost | |
| Sonda | HI 70608/2, s 2 m kabla (uključeno) | HI 70605/2, s 2 m kabla (uključeno) |
| Vrsta baterije/Trajanje | 4 x 1.5V AA / oko 500 sati kontinuiranog korištenja | |
| Radna okolina | 0 do 50 ° C; rel. vlaž. maks. 100% | |
| Dimenzije | 196 x 80 x 60 mm | |
| Težina | 500 g | |